## TEKNİK RESİM 9. Hafta

Arş. Grv. M. Adil AKGÜL İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dalı

http://web.itu.edu.tr/~akgulme



- Offset
- Array
- Mirror
- Measure
- Divide
- Spline
- Pedit

Excel vb. programlardan poligon ve eğri koordinatı alma Blok oluşturma ve bloklarla çalışma

## Giriş

AutoCAD ortamında, basit komutlarla çizim oluşturmaktan ziyade, daha ileri seviye komutların kullanılması ile, çizim için harcanan süreden ciddi miktarda tasarruf sağlanabilir. İleri Seviye Komutlar Offset

Seçilen nesneyi, girilen aralık uyarınca öteleyerek çizmeye yarar. Burada, girilen aralık, seçilen nesne ile çizilecek nesne arasındaki dik mesafedir. Buna bağlı olarak, eşmerkezli daire/yay/eğri, poligon çizimlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

## Offset

#### Offset→enter→ara mesafe seç→enter→nesneyi seç→ enter→cephe belirt→enter



Offset



İleri Seviye Komutlar Array

Seçilen nesneyi verilen aralıklarda kopyalar. İki farklı türü mevcuttur.

<u>Rectangular array:</u> Ara mesafeleri verilen bir çerçeve üzerinde kopyalama yapar.

Polar array: bir merkez nokta çevresinde radyal kopyalama yapar.

#### İleri Seviye Komutlar Rectangular Array

#### Kartezyen/Polar seçimi



Kopyalama açısı

#### **Rectangular Array**



## Rectangular Array Image: AutoCAD 2006 - [C:\Documents and Settings\Adil\_Hacer\Desktop\res101\_HWI.dwg]



#### İleri Seviye Komutlar Polar Array



"Kopyalarken cismi de döndür" seçenek kutusu

#### İleri Seviye Komutlar Polar Array

🕌 AutoCAD 2006 - [C:\Documents and Settings\Adil_Hacer\Desktop\res101_HW1.dwg]				
🐻 File Edit View Insert Format Tools Draw Dimension Modify Express Window Help				
] <b>□ 🜠 🖩 &amp; ¤ 🛞 → 🗅 🖢 ⊿ ⁄ (</b> / - ∖) - 💐 🔍 🔍 👯 🔢 🛙	🕅 💐 🎴 📓 👔 🍌 🏕 Standard 🔄 📈			
👷 😵 🖓 🗖 0 💽 📚 🌒 🗖 ByLayer	ByLayer 🗾 🕅 —— ByLaye			
	🍠 🖈 🕸 🚍 🚰 🚰 🚺			
🖌 🔨	<u>? ×</u>			
C Bectangular Array C Bolar Array	Select objects			
Center point X: 1234.012 Y: 3290.1205	0 objects selected			
Method and values				
▲ Method:				
Total number of items & Angle to fill				
Total number of items: 12				
Angle to fill: 360				
Angle between items: 30				
Por angle to fill, a positive value specifies counterclockwise rotation. A negative value	OK			
Tip specifies clockwise rotation.	Cancel			
	Preview <			
Rotate items as copied <u>More ₹</u>	Help			
A	$\sim$			
	))			
Q				
Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan	radius)]:			
Specity radius of circle or [Diameter] /.3157 : Command: ar				
Specify center point of array:				
1224 0120 2200 1205 0 0000 SNAP SPID OPTUD POLAR OPTIACE				



mmana: ar RRAY pecify center point of array:	
elect objects: Specify opposite corner: 2 found elect objects:	
ommand:	

SNAP GRID ORTHO POLAR OSNAP OTRACK DYN LWT MODEL -936.9966, -3102.1060, 0.0000

#### İleri Seviye Komutlar Polar Array



## Mirror

Nesnelerin eksenel simetrik kopyalarını oluşturur.

Mirror→enter→nesneleri seç→enter→simetri eksenini seç→enter→başlangıç nesnesi silinsin mi/kalsın mı (Y/N)→enter





#### Measure

#### measure→enter→nesneleri seç→enter→ara mesafe gir→enter

Seçilen nesneler üzerinde verilen aralıklarla noktalar oluşturmaya yarar. Bu noktalar SNAP yardımı ile yakalanarak nesne çizimlerinde kullanılabilirler.



#### Measure

Measure komutundan faydalanabilmek için, AutoCAD'in nokta nesneleri gösterme seçeneklerini ayarlamak gerekir. Bu amáçla, PDMODE komutu girilerek bu parametreye veni bir değer verilir. Halihazırda pek çok sürümde bu değer 0 olduğu için nokta elemanlar görünmez, bu nedenle yakalanamazlar.



Specifying the value 32, 64, or 96 selects



### Divide

#### divide→enter→nesneleri seç→enter→parça sayısını gir→enter

Seçilen nesneler üzerinde verilen sayıda eş uzunlukta parçalar oluşturmaya yarar. Bu noktalar SNAP yardımı ile yakalanarak nesne çizimlerinde kullanılabilirler.



Divide

Divide ve Measure komutlarından elde edilen düğüm noktalarının görünmesi için, PDMODE komutu ile noktaların görünür hale getirilmesi, bu noktaların yakalanabilmesi için ise, OSNAP butonu altında ayarlardan "Node" yakalamanın aktifleştirilmesi gerekir.



Spline

Spline→başlangıç noktasını gir→enter→eğrinin geçeceği noktaları gir→enter→son noktayı gir→enter→başlangıç teğetini gir→bitiş teğetini gir



Spline: Belirtilen noktalardan geçen yumuşak bir eğri oluşturur.

#### İleri Seviye Komutlar Spline





## Pedit

## Çizilmiş bir poligonu düzenlemeye yarar. Pedit→enter

Select polyline or [multiple]: → poligonu seç → enter

Multiple: (m) yazılıp [enter]'e basılırsa birden çok nesne düzenlenmek için seçilir.

Select an option (join/close/width/edit vertex/fit/spline/decurve/ltype gen/undo):

Yapılmak istenen düzenlemeye göre alt komut girilir.

Pedit

Close: Açık poligonu kapalı hale getirir (başlangıç ve bitiş noktalarını bir doğru ile birleştirir).

Open: Kapalı poligonun son parçasını kaldırarak açık hale getirir.





### Pedit

### Join: İki poligonu veya bir poligon ile başka bir çizgisel nesneyi (yay, doğru parçası vb.) birleştirir.



# Polyline ve Spline komutlarında sıralı nokta alma

Polyline ve spline komutlarında, MS Excel veya benzeri programlardan sıralı nokta alınabilir.

Bu amaçla, MS Excel veya benzeri bir programdan x,y koordinat çiftlerini virgülle ayrılmış biçimde içeren bir sütun kopyalanarak, başlangıç noktası girilmiş olan poligon veya eğrinin devam koordinatları olarak komut satırına yapıştırılır.



## Polyline ve Spline komutlarında sıralı nokta alma

💾 AutoCAD 2006 - [Drawing5.dwg]	Microsoft Excel - Book1	
	Eile Edit View Insert Format Tools Data Window Help	_ & ×
	🗄 🗋 🚰 🛃 🤮 💁 🖏 🖏 🛍 τ 🔊 τ (** τ) 😣 Σ τ 👌	<u>)</u> 100% 👻 😨
🛛 📚 🛇 💭 😰 0 💽 💌 🗾 🖉 ByLayer 🔄 🗍 — ByLayer 🔄 🗍 — ByLayer	🗄 🔄 🖄 🖄 🖾 🥱 🖄   🏹 🏷   🦻 🖏 😰   🖤 Reply with Changes	End Review
A   I   I   I   I		n 🖩 : 💅 🖬 : 🍂 🖬
No selection V 🕮 🕱 🚏		🗄 • 🔗 • 📥 • 📑
		G =
2 If General Sciences Control Bylaver		<b>^</b>
	2	
Linetype — ByLayer	3 x y x,y	
Linetyp1	<sup>4</sup> 5 05,0 5 15 5155	
O O Linewell — DyLayer	6 25 15 25,15	
	7 30 40 30,40	
Plot sty None	10 60 120 60,120	
Plot ta Model	11 65 150 65,150	
Plot ta Not available		
16 View Starter Contract Contr	14	
	15	
Center Z 0	16	
🐺 🗛 👘 Height 185.7342 💌	1/	
	19	
III I I I I I I I I I I I I I I I I I	20	
HautoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk Inc	21	
AutoCAD menu utilities loaded.	22	
FINE	24	
Specify start point: 0,0 Current line-width is 0.0000	25	
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: *Cancel*	20	
	28	
Specify start point: 0,0 Current line-width is 0.0000	29	
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 5,0	21	
Specify next point of [Arc/Close/Haifwidth/Ength/Undo/width]: 25,15	32	
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 30,40 [Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 40,55	33	
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 50,90	34	
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 65,150	36	
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 70,180	27	
UCommand:	Peady Neecl A Sneet2 A Sneet3 A Sheet4 A Sheet4 A	
177.2211, 53.3322, 0.0000 SNAP GRID ORTHO POLAR OSNAP OTRACK DYN LWT MODEL SA 6 - //		

# Polyline ve Spline komutlarında sıralı nokta alma

AutoCAD 2006 - [Drawing5.dwg]	- <b>D</b> ×	Microsoft Excel - B	ook1			. Iol ×
No File Edit View Insert Format Tools Draw Dimension Modity Express Window Help		🗐 Eile Edit View	Insert Format I	ools <u>D</u> ata <u>W</u> indow	Help .	- 8 ×
		🗅 💕 🖬 🖪 🖂	0. 11. 12 14	7 - (* -   🤮 Σ -	2↓   🛄 100% 🗣	0
🔄 💱 🔍 🕲 🕐 🕲 🗆 0 📃 💌 😒 🔛 🗖 ByLayer 🔄 🗾 — ByLayer	ByLayer	🎦 🐿 🐿 🖾 😎	00000	u 😥   ♥₽ Reply with	Changes End Review	N
		Aa 🔲 🖬 🐝 🕴	2. 15- 1-C -C -C		I 🗖 🔊 🛯 : 🔽 🖥	1 🤊 T
	×	Arial	• 10 • <b>B</b> 7 1		*** · · · · ·	
/ 🔨 No selecti	on 🔽 🔝 🎝 🍞 📔	C12 -	<i>f</i> ₂ 70180			- 5
D C A General		A E	з с	D E	F G	-
O 🛱 Color	ByLayer 1	1				-
	0 Bol aver	2 З х у	x,y			
C 3	rp 1	4 5	05,0			
O N Linew	ei — ByLayer	5 15 6 25	5 15,5			
	ness U	7 30	40 30,40			
Plot sty	te A	8 40	55 40,55			
	ty None 1	10 60	120 60,120			
	a Model	11 65	150 65,150			
	a Not available	12 70	180 70,180			
View View	r X 35.3262	14				
tty (•)	r Y 81.8838	15				
	r Z 0	16				
	385.2863	18				
	1	19				
	10 Yes 2	20				
	:o Yes 👻 🙎	22				
	2	23				
I V V Model (Layout1 / Layout2 /	2	25				
[[Command: spline	2	26				
Specify first point or [Object]: 0,0 Specify next point: 5.0		28				
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent="">: 15,5 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent="">: 25,15</start></start>	2	29				
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent="">: 30,40</start>	3	30				
Specify next point of [Close/Fit tolerance] <start tangent="">: 50,90 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent="">: 50,90</start></start>	3	32				
Specify next point of [Liose/Fit tolerance] <start tangent="">: 60,120 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent="">: 65,150</start></start>	3	33				_
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent="">: 70,180 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent="">:</start></start>		35				
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent):="" u<br="">Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent):<="" td=""><td>3</td><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td></start></start>	3	36				
Specify start tangent: /Ortho.on		Sheet1	Sheet2 / Sheet3 / Sh	eet4 / Shee   •		
141.7494, 70.2030, 0.0000 SNAP GRID ORTHO POLAR OSNAP OTRACK DYN LWT MODEL	Re Re	Ready			NUM	- 1.

Nesnelerin seçimi, kopyalanması, taşınması ve benzeri modifikasyonların yapılmasında, nesnelerden oluşturulan bloklar kullanıldığında birden fazla nesneyi tek seferde seçip gerekli düzenlemeleri yapmak mümkün olmaktadır.

Bu amaçla, komut satırına block -> enter, girildiğinde blok menüsü ekrana gelir.

Block Definition	<u>? ×</u>
N <u>a</u> me:	
	<b>T</b>
Base point	Objects
Pic <u>k</u> point	Select objects 🏾 🍞
<u>×</u> : 0	C <u>R</u> etain
Y: 0	Convert to block
2.0	C <u>D</u> elete
<u>2:</u> ju	A No objects selected
Settings	
Block <u>u</u> nit:	Scale uniformly
Millimeters 🔹	Allow exploding
Description:	
	A
Hyperlink	
Den in block editor	
OK	Cancel <u>H</u> elp

Block Definition	<u>?</u> ×
N <u>a</u> me:	
	▼
Base point	Objects
Pick point	Selec <u>t</u> objects 🏾 🍞
<u>X:</u> 0	◯ <u>R</u> etain
Y: 0	• Convert to block
7. 0	O <u>D</u> elete
	A No objects selected
Settings	
Block unit:	Scale uniformly
Millimeters 💌	Allow exploding
Description:	2 5
	×
Hyperlink	
Dpen in block editor	
ОК	Cancel <u>H</u> elp

- Name: Blok adı (kullanıcı tarafından girilir)
- Base point: "Insert block" komutunda bloğun yerleştirileceği koordinatlardır.
- Objects: Bloğu oluşturan nesnelerin seçilmesine yarar. "Retain" seçili ise nesneler oldukları gibi kalır ve blok ayrıca oluşturulur; "Convert to block" seçili ise nesneler oldukları yerde bloğa dönüştürülürler.

Autocad 2006 - [C: (Documents and Secti	igs (Adir_Hacer (Desktop (R			
File Edit View Insert Format Tools Dr	aw Dimension Modily Expr	ess Window Help		
		Q Q 🕺 🖽 🖪 S	🗿 🖬 👔 📗 🎤 Standard	
🧏 🗘 📿 🐏 🍘 🗖 0	≫ 🍕	ByLayer V	ByLayer 🗾	ByLayer
8 3 2 9 9 7 7 9 9 9 9	🌒 🐽 🗌	🔄 🛛 💐 🔍 🝠	m) 🚔 🛃 🧧 🌆 📔	
Image: Second state     Image: Second state       Ima	Insert         Name:       1         Path:       Insettion point         Insettion point       Image: Specify On-screen         X:       0         Y:       0         Z:       0         Image: Explode       Image: Specify On-screen         X:       0         Y:       0         Z:       0         Image: Explode       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Y:       0       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen         Image: Specify On-screen       Image: Specify On-screen	Scale  Scale  Scale  Specify On-screen  S  1  2  1  Uniform Scale  OK  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I	e Rotation Specify On-screen Angle: Block Unit Unit: Hilimeters Factor: Cancel Help	
AutoCAD menu utilities loaded Command: COMMANDLINE Command: properties Command: block Select objects: 1 found 2 to Select objects: 1 found, 2 to Select objects: 1 found, 3 to Select objects: Automatic save to C:\Document: Settings\Temp\res101_HWI_1_1 Command: Command:	tal s and Settings`Adil 6831.sv\$	Hacer\Local	communication Center asy way to keep you and your soft here.	ware up-to-date.
202.4703, 7803.7280, 0.0000	MAR GIND UNTRU PULAR	JUSNAP JUTHACK JUYN LWI	IMODEL	

Hazırlanan bir bloğu yerleştirmek için "Insert" araç çubuğundan "Block" seçilir. Gelen ekranda bloğun adı belirtilir. Burada, ek olarak:

- "Insertion point" altında yerleştirileceği mutlak koordinatlar verilebilir.
- "Scale" altında ölçek verilebilir.

<u>Bir blok, üç ana eksen</u> <u>doğrultularında farklı</u> ölçeklerde yerleştirilebilir.

"Rotation" altında açı verilebilir.



Blokları yeniden nesnelere dönüştürmek amacı ile "explode" komutu kullanılır:



explode→enter→blokları seç→enter

